

Onderhoudskaart Easy-Clean® ventilatieroosters

Het ventilatierooster van EasyClean® is uniek in zijn mechanisme. De binnencilinder is uitneembaar waardoor het gehele rooster gereinigd kan worden. Bijgevolg kunnen de onderdelen vervangen worden door een vakman bij defect of slijtage.



1. De EasyClean® ventilatieroosters zijn uitgerust met een binnenkap. Deze is voor klein onderhoud afklikbaar en na reiniging weer opklikbaar.



2. Klik de binnenkap los van het rooster.



3. Trek de hendels aan beide kanten uit het rooster.



4. Ontgrendel de borgplaatjes met een muntstuk of schroevendraaier.



5. Trek aan beide kanten de inzetstukken uit het rooster.



6. Schuif cilindersteunen naar de zijkant en neem deze uit.



7. Haal de cilinder in zijn geheel uit het rooster.



8. Het rooster kan nu eenvoudig en grondig gereinigd worden met een (vochtige) doek.



9. Monteer het rooster in omgekeerde volgorde.